

停電マニュアル

落とし方

1. 装置をシャットダウン
2. ガントリーをシャットダウン



落とし方

1. 電源BOXのGANTRXとCONSOLEをOFFにする。(どちらからでも良い)
2. INPUTをOFFにする。

これで完了。



立ち上げ方

1. INPUTをONにする
2. INPUTをONにして1～2時間置き、GANTRXとCONSOLEをONにする。
3. ガントリーを立ち上げる。
4. 装置を立ち上げる。